


<https://interior-center.ru/>




ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр



АЛИСА КМ-400








ALISA KM-400


400	912	400




RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

350mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
x4		x13	x1	x51	x9	x60
						
x9	x13	x4	x13			

	AI				
1	Бок левый / Left side	1	860	400	1/1
2	Бок правый / Right side	1	860	400	1/1
3	Крышка верх / Top cover	1	400	400	1/1
4	Крышка низ / Bottom cover	1	400	400	1/1
5	Бок ящика / Box side	8	350	120	1/1
6	Вязка ящика / Knitting a box	4	308	120	1/1
7	Фасад ящика / The facade of the box	4	210	360	1/1
8	Задняя стенка / Back wall	2	443	394	1/1
9	Дно ящика / Bottom of the drawer	4	338	348	1/1
10	Соединитель ДВП / Connector	1	364		1/1

1.




Установка шариковых направляющих:






1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.




2.



3.








4.



5.

x4



Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

6.

